# Bedienungsanleitung

# TG euro 2 TG euro 3

Gerätetester zur Überprüfung der Schutzmaßnahmen nach DIN VDE 0701-0702

> Bedienungsanleitung Ab Version 7.00.0003





# Bedienungsanleitung Gerätetester TG euro 2 / TG euro 3 Inhaltsverzeichnis

Inhalt		Seite	Inhalt	
1.	Sicherheitsinformation	4		
2.	Einführung	.4	7.5	Sch
2.1	Modell und Typenbezeichnung / Identifizierung	.5	7.5.1	Ger
2.2	Produktbeschreibung	.5	7.5.2	Ger
23	Weitere Ausstattungsmerkmale	5	7.5.3	Ger
2.4	Lieferumfang		7.6	Sch
2.5	Ontionales Zubehör	5	7.7	Sch
2.6	Transport und Lagerung	5	7.8	Sich
3.	Sicherheitshinweise	6	8.	Dur
		-		Nor
4.	Bestimmungsgemaße Verwendung		8.1	Sich
5.	Bedienelemente	8	8.2	Mes
5.1	Bedeutung der Signaltöne	8	8.3	Mes
•		•	8.4.1	Mes
6.	Inbetriebnahme	9	8.4.2	Mes
6.1	Grundeinstellungen des Gerätetesters	9	8.5	Prü
6.2	Kompensation der Messleitung	10	8.6	Fun
6.3	Einstellung des Messverfahrens für die Schutzleiterstrommessung	10	8.7	Dok
6.4	Einstellung des Datums	11	8.8	Dia
6.5	Kundenspezifische Einstellungen	11	8.9	Dia
6.6	Dauer eines Prüfschritts ändern	11	0	Dur
6.7	Eingabe des Namens des Prüfers	11	5.	Dui
6.8	Auswahl des Datenspeichers	11	0.1	Sick
			9.1	Sob
7.	Durchführen von Prüfungen: Begriffserklärungen		9.Z 0.3	leal
71	Berührungsstrom (L)	13	9.5	Sch
72	Differenzstrom (I)	13	0.5	Eun
73	Frsatzableitstrom (I_)	13	9.0	Full Dol
74	Isolationswiderstand (R)	13	9.0	DOK
т. <b>т</b>				

.5 .5.1 5.2	Schutzmaßnahmen Geräte mit Schutzleiteranschluss (SK I) Geräte ohne Schutzleiteranschluss (SK II)	14 14 14
.5.3	Geräte an Schutzkleinspannungs-Stromkreisen (SK III)	14
.6 .7	Schutzleiterstrom (I <sub>pe</sub> ) Schutzleiterwiderstand (R_)	14
.8	Sichtprüfung	15
	Durchführen von Prüfungen nach DIN VDE 0701-0702:	
	Normative Definitionen	16
.1	Sichtprüfung	16
.2	Messung des Schutzleiterwiderstandes	16
.3	Messung des Isolationswiderstandes	16
.4.1	Messung des Schutzleiterstromes	17
.4.2	Messung des Berührungsstromes	18
.5	Prüfung der Aufschriften	
.6	Funktionsprüfung	
./		
.Ծ Q	Diagramm 1: Prufablauf für Geräte ohne Schutzleiter (SK I)	
.0		20
	Durchführen von Prüfungen mit dem Gerätetester	
	nach DIN VDE 0701-0702, Beispiel 1: Geräte mit Schutzleiter (SK I)	21
.1	Sichtprufung	23
.2	Schutzleiterwiderstand	
.3	Isolationswiderstand	
.4 .7	Schutzleiterstrom (Ersatzableitstrom)	
.D	Funktionspruturig	
.0	Dokumentation	20

Seite

# Bedienungsanleitung Gerätetester TG euro 2 / TG euro 3 Inhaltsverzeichnis

Inhalt		Seite
10.	Durchführen von Prüfungen mit dem Gerätetester	
	nach DIN VDE 0701-0702, Beispiel 2: Geräte ohne Schutzleiter (SK II)	
10.1	Sichtprufung	
10.2		
10.3.1	Berunrungsstrom (Ersatzableitstrom)	
10.3.2	Berunrungsstrom	
10.4	Pulikuonspiulung	ວ∠ ວວ
10.5	Pluiung der Aufschnitten	∂∠ 22
10.0	Dokumentation	
11.	Durchführen von Prüfungen mit dem Gerätetester nach DIN VDE Beispiel 3: Geräte die nur mit Schutzkleinspannung SELV/PELV ( betrieben werden.	E 0701-0702 SK III)34
11.1	Sichtorüfung	
11.2	Isolationswiderstand	
11.3	SELV	37
11.4	PELV	38
11.5	Dokumentation	39
12.	Durchführen von Prüfungen mit dem Gerätetester: Sonderfunktionen	40
	Sonderfunktionen	40
12.1	Prüfung Leitungen	40
12.2	Geräte mit Heizelementen (SK I)	41
12.3	Geräte mit Schutzleiter ohne Schutzfunktion (SK I; SK II)	42
12.4	Geräte fest mit dem Versorgungsnetz verbunden	45
13.	Prüfen von PRCD' (Personenschutz-Adapter)	46
13.1	Prüfen PRCD 2-polig	46
13.2	Prüfen PRCD 2-polig	47
13.3	Prüfen PRCD-S	47

Inhalt		Seite
14.	Technische Daten	48
14.1	Technische Daten für Funktionsprüfung	49
14.2	Allgemeine technische Daten	49
14.3	Kalibrierung des Gerätetesters	49
15.	Hinweise zum Gebrauch des internen bzw. externen Speichers (SD-Karte) des Gerätetesters	50
16.	Garantiebestimmungen	50

#### Bedienungsanleitung Gerätetester TG euro 2 / TG euro 3 Sicherheitsinformation

#### 1. Sicherheitsinformation

Prüfungen der elektrischen Sicherheit an elektrischen Geräten dürfen nur von Elektrofachkräften oder unter ihrer Verantwortung vorgenommen werden. Lesen Sie die folgenden Sicherheitsinformationen vor Inbetriebnahme des Gerätetesters aufmerksam durch.

In der Bedienungsanleitung und auf dem Gerätetester verwendete Symbole:



Warnung vor einer Gefahrenstelle. Bedienungsanleitung beachten.

Vorsicht! Gefährliche Spannung, Gefahr des elektrischen Schlages.

Hinweis. Bitte unbedingt beachten.

CE Konformitätszeichen.

Die Bedienungsanleitung enthält Informationen und Hinweise, die zu einer sicheren Bedienung und Nutzung des Gerätetesters notwendig sind. Vor Verwendung (Inbetriebnahme/Montage) des Gerätetesters ist die Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen und in allen Punkten zu befolgen.

Wird die Anleitung nicht beachtet oder sollten Sie es versäumen, die Warnungen und Hinweise zu beachten, können ernste Verletzungen des Anwenders bzw. Beschädigungen des Gerätetesters eintreten.

Alle technischen Angaben in dieser Anleitung und zitierte Normen entsprechen dem Stand der Drucklegung und wurden nach bestem Wissen ermittelt, dennoch behalten wir uns Irrtümer und Druckfehler vor. Für fehlerhafte Angaben und deren Folgen kann deshalb keine juristische Verantwortung oder irgendeine andere Haftung übernommen werden.

Maßgebend für die Durchführung von Prüfungen sind die jeweiligen Bestimmungen, Vorschriften und Normen. Diese Veröffentlichung beabsichtigt nicht die Verletzung irgendwelcher bestehender Patente und anderer Schutzrechte.

#### 2. Einführung

 $\widehat{\phantom{a}}$ 

Sie haben ein hochwertiges Gerät der Firma Gilgen, Müller & Weigert (GMW) erworben, mit dem Sie über einen sehr langen Zeitraum reproduzierbare Messungen durchführen können. Das Produkt wurde während des Fertigungsprozesses gemäß den festgelegten Arbeitsanweisungen kalibriert. 2.1 Modell und Typenbezeichnung / Identifizierung

Auf der Innenseite des Gehäusedeckels (ggf. hinter der Zubehörtasche) befindet sich ein Typenschild und der Seriennummeraufkleber. Bei Rückfragen bitte immer die Produktbezeichnung und die Seriennummer angeben.

# 2.2 Produktbeschreibung

Der Gerätetester wurde für die Durchführung der folgenden Messungen zur sicherheitstechnischen Prüfung von elektrischen Geräten nach DIN VDE 0701-0702 entwickelt:

- Messung des Schutzleiterwiderstandes mit Kompensation der Messleitung
- Messung des Isolationswiderstandes
- Messung des Ersatzableitstromes
- Messung des Schutzleiterstromes (direkt oder als Differenzstrom)
- Messung des Berührungsstromes (direkt oder als Differenzstrom)
- Funktionstest mit Messung von Netzspannung, Verbraucherstrom, Wirk-, Schein- und Blindleistung, Leistungsfaktor und Netzfrequenz
- Prüfung von Kaltgeräte- und Verlängerungsleitungen

# 2.3 Weitere Ausstattungsmerkmale

- Stabiler, staubdichter Tragekoffer als Gehäuse
- farbiges Touch-Screen (Berührbildschirm) zur Bedienung des Testers
- Gut/Schlecht-Anzeige im Klartext (geeignet für technisch unterwiesene Personen)
- Anschluss f
  ür optionalen Barcode-Scanner zum Einlesen von Pr
  üflings-ID-Nummern
- USB-Schnittstelle
- SD-Karte zum Speichern und Übertragen von Messdaten

- 2.4 Lieferumfang (in Klammern Bestell.-Nr.)
- 1 St. Gerätetester
- 1 St. Messzubehörsatz (7910086048) mit Sicherheitsprüfleitung, Sicherheitsabgreifklemme und Sicherheitsprüfspitze (Farbe rot)
- 1 St. USB-Kabel (7910086047)
- 1 St. SD-Speicherkarte 4 GB (7910086037)
- 1 St. CD-ROM mit Windows®-PC-Standardsoftware (7910086050)
- 1 St. Zubehörtasche mit Klettverschluss (3214086006)
- 1 St. Kurzanleitung (278668271)
- 2.5 Optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Barcode-Scanner (7910086044)

- Adapter zur Überprüfung von Verlängerungsleitungen (7920018680)
- Kaltgerätestecker-Adapter (7920018660)
- Bürstensonde-TG, für rotierende leitfähige Teile (7910086049)
- Adapter 12-fach zum Kontaktieren von mehreren Anwendungsteilen, nur f
  ür TG euro 1 med (6100001001)
- ELEKTROmanager (MEBEDO), PC-Datenbank-Software
- fundamed (MEBEDO), PC-Datenbank-Software f
  ür TG euro 2 und TG euro3

# 2.6 Transport und Lagerung

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine spätere Versendung, z.B. zur Kalibrierung auf.

Transportschäden aufgrund mangelhafter Verpackung sind von der Garantie ausgeschlossen.

Die Lagerung des Gerätetesters muss in trockenen, geschlossenen Räumen erfolgen. Sollte das Gerät bei extremen Temperaturen transportiert worden sein, benötigt es vor dem Einschalten eine Akklimatisierung von mindestens 2 Stunden.

#### Bedienungsanleitung Gerätetester TG euro 2 / TG euro 3 Sicherheitshinweise

#### 3. Sicherheitshinweise

Der Gerätetester wurde entsprechend den geltenden Sicherheitsbestimmungen gebaut, geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender die Hinweise und Warnvermerke, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind, beachten.

- Bei sämtlichen Arbeiten müssen die jeweils gültigen
   Unfallverhütungsvorschriften der gewerblichen
   Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel beachtet werden.
- Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, sind unbedingt die geltenden Sicherheits- und DIN-VDE-Bestimmungen bezüglich hoher Berührungsspannung zu beachten, wenn mit Spannungen größer 120 V DC oder 50 V eff. AC gearbeitet wird.

Messungen in gefährlicher Nähe elektrischer Anlagen sind nur nach Anweisung einer verantwortlichen Elektrofachkraft und nicht alleine durchzuführen.

Überprüfen Sie den Gerätetester und die verwendeten Anschlussleitungen vor jedem Einsatz auf äußerliche Schäden.

Vergewissern Sie sich, dass der Gerätetester und die verwendeten Anschlussleitungen in einwandfreiem Zustand sind. Der Gerätetester darf nicht mehr benutzt werden, wenn eine oder mehrere Funktionen ausfallen oder keine Funktionsbereitschaft erkennbar ist. Die Messleitungen und das Messzubehör dürfen nur im vorgesehenen Griffbereich angefasst werden. Das Berühren der Messanschlüsse bzw. Prüfspitzen ist unter allen Umständen zu vermeiden.

- Wenn die Sicherheit des Bedieners nicht mehr gewährleistet ist, muss der Gerätetester außer Betrieb gesetzt und gegen ungewolltes Benutzen gesichert werden. Dies ist der Fall, wenn das Gerät:
  - offensichtliche Beschädigungen aufweist
  - die gewünschten Messungen nicht mehr durchführt
  - zu lange unter ungünstigen Bedingungen gelagert wurde

Der Gerätetester darf nur in dem unter Technische Daten spezifizierten Betriebs- und Messbereichen eingesetzt werden.

Vermeiden Sie eine Erwärmung des Gerätetesters durch direkte Sonneneinstrahlung. Nur so kann eine einwandfreie Funktion und eine lange Lebensdauer gewährleistet werden.

Öffnen Sie nie das Gehäuse des Gerätetesters, da gefährliche Spannungen anliegen. Der Gerätetester enthält keine vom Benutzer austauschbaren Teile.

∕{{

# 4. Bestimmungsgemäße Verwendung 🥂

Der Gerätetester darf nur unter den Bedingungen und für die Zwecke eingesetzt werden, für die er konstruiert wurde. Hierzu sind besonders die Sicherheitshinweise, die Technischen Daten mit den Umgebungsbedingungen und die Verwendung in trockener Umgebung zu beachten.

Der Gerätetester darf nicht für Messungen in elektrischen Anlagen eingesetzt werden.

Der Gerätetester darf nur an eine korrekt angeschlossene Schutzkontakt-Netzsteckdose angeschlossen werden. Diese darf mit maximal 16 A abgesichert sein!

Der Gerätetester ist für den Betrieb mit einer Nennspannung 230 V AC 50 Hz ausgelegt, er darf nie an eine höhere Spannung angeschlossen werden.

Der maximale Ausgangsstrom der Netzsteckdose beträgt 16 A! Der Gerätetester darf nicht für Dauermessungen eingesetzt werden.

Die Betriebssicherheit ist bei Modifizierungen oder Umbauten, die nicht vom Hersteller durchgeführt wurden, nicht mehr gewährleistet.

Wartungs- oder Kalibrierarbeiten dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden.

Wird der Gerätetester einem elektromagnetischen Feld ausgesetzt, kann die Funktion des Gerätetesters beeinträchtigt werden.

Die Prüfsteckdose und die Messanschlüsse dürfen nicht an eine externe Spannung angeschlossen werden, um eine Beschädigung des Gerätetesters zu vermeiden.

Es dürfen nur die mitgelieferten Originalmessleitungen oder entsprechendes Sicherheitsmesszubehör verwendet werden!

#### Bedienungsanleitung Gerätetester TG euro 2 / TG euro 3 Bedienelemente

#### 5. Bedienelemente

Erklärung der Anschlüsse, Bedienelemente und Anzeigen des Gerätetesters.



#### 6. Inbetriebnahme

Der Gerätetester ist mit einer modernen Touch-Screen-Technologie ausgestattet. Das bedeutet, dass die LC-Anzeige und die Bedientasten sich in einem Bedienbildschirm befinden.

Die Bedientasten sind immer mit einer Umrandung versehen.

Nach dem Betätigen des Netzschalters wird ein Selbsttest durchgeführt. Wenn der Gerätetester betriebsbereit ist, erscheint folgende Anzeige als **Einschaltmeldung** auf dem Touch-Screen:

#### Abb. 3



Nach berühren des Touch-Screen erscheint.

Sie werden aufgefordert die Taste zu drücken, um die Spannungsfreiheit des PE-Leiters zu prüfen.

#### Abb. 3a



Nach Bestätigung mit crtl-Taste erscheint das Auswahlmenü:

Abb. 4



**6.1 Grundeinstellungen des Gerätetesters** Taste Konfiguration im Auswahlmenü drücken. Das **Konfigurationsmenü** erscheint:

#### Abb. 5



Einstellen der Parametern und Abfragen von Informationen.

<u>Seite</u>	1:	
	-	

TouchCalKalibrierung TouchscreenVersionAnzeige FirmwareversionenDatumEingabe Prüfdatum + ZeitKundeEingabe KundennummerPrüferEingabe PrüfersKompKompensationP.-ZeitEingabe Messzeit

#### Bedienungsanleitung Gerätetester TG euro 2 / TG euro 3 Inbetriebnahme

T-Datei Löschen Setup Auswahl Textdatei Löschen Dateien Eingabe Codenummer

#### <u>Seite 2:</u>

direkt/differenz inter/SDMMC Standard/Experte S-Code aus/ein Beep aus/ein Dateityp Dat/CSV direkte Messung / Differenzstromverfahren Speicherung intern / extern (SD-Karte) Standard- / Expertenmodus

Ton aus / ein Format der Dateien

## Seite 3:

Reset der Uhr Anzeigen der Seriennummer Datum der letzten Kalibrierung

## 6.2 Kompensation der Messleitung

Um bei der Messung des Schutzleiterwiderstandes korrekte Ergebnisse zu erzielen, muss der Widerstand der Messleitung kompensiert werden (Nullpunktabgleich). **Funktionstaste [Komp.]** drücken.

Das Nullpunktabgleich-Menü erscheint. Folgen Sie den Anweisungen in der Anzeige.

Wenn in der Anzeige die Meldung erscheint: 'Kompensation fehlgeschlagen' ist der Messleitungswiderstand größer 2  $\Omega$  und kann nicht kompensiert werden.

# $\triangle$

# Die Schutzleiterwiderstandprüfung wird gesperrt.

Die Messleitung soll in diesem Fall geprüft werden bzw. in niederohmigere Version ausgetauscht werden. Wurde die Messleitung erfolgreich kompensiert – erscheint folgende Meldung in der Anzeige: .Prüfleitung OK'.

Taste [Weiter] drücken, erst dann die Verbindung trennen!

# Abb. 6 Kompensation der Messleitung Vorgang läuft! Prüfleitung mit Schutzkontakt verbinden! ✓ Prüfleitung OK Abbruch Weiter

## 6.3 Einstellung des Messverfahrens - Schutzleiterstrommessung

Der Schutzleiterstrom kann entweder durch das direkte Messverfahren, das Differenzstromverfahren oder das Ersatzableitstromverfahren ermittelt werden. Das direkte Messverfahren oder das Differenzstromverfahren sind bei Prüflingen anzuwenden, welche nur mit Netzspannung eingeschaltet werden können.



# Vorsicht! Der Prüfling wird in diesem Fall während der Prüfung mit Netzspannung versorgt.

Bei der Differenzstrommessung wird durch eine Summen-Strommessung aller aktiven Leiter (L-N) der gesamte Ableitstrom eines Prüflings erfasst. **Die Differenzstrommessung** muss angewandt werden, wenn der Prüfling zusätzliche Erdanschlüsse hat oder nicht isoliert aufgestellt werden kann. **Die direkte Messung** kann angewandt werden, wenn der Prüfling keine zusätzlichen Erdanschlüsse hat oder isoliert aufgestellt ist.



## ACHTUNG! Der Prüfling muss isoliert aufgestellt werden, wenn eine korrekte Messung des Schutzleiterstromes durchgeführt werden soll.

Um das Messverfahren auszuwählen, setzen sie im Konfigurationsmenü das Button.

Konfigurationsmenü				
Allgemein Speicher	Erweitert Setup			
Prüfer	Kunde	Kompensation		
Messverfahren:	Odirekt	🔵 differenz		
Prüfablauf	O Manuel	Automatisch		
< Zı	Jrück	ehmen>		

#### 6.4 Einstellung des Datums

Um das Prüfdatum einzustellen wählen Sie im Konfigurationsmenü/Setup. Das eingestellte Datum wird beim Speichern der Messergebnisse bei jeder Prüfung mitgespeichert, und erscheint auch im Protokollausdruck. Das ein Mal eingestellte Datum bleibt solange unverändert im Speicher des Gerätetesters bis es erneut eingegeben oder gelöscht wird.



Eingabe Prüfdatum - Zeit					
16	September	2043		9	58
17	Oktober	2044		10	59
18	November	2014		11	00
19	Dezember	2015		12	01
20	Januar	2016		13	02
Zurück Übernehmen					

## 6.5 Kundenspezifische Einstellungen

Der Funktionsumfang des Gerätetesters kann an die Kundenangaben angepasst werden.

Um das Kundenspezifische Daten einzustellen wählen Sie die im Konfigurationsmenü/Setup das Button Kunde.

**6.6 Dauer eines Prüfschritts ändern** (Für den automatischen Prüfablauf) Die werkseitig voreingestellte Dauer jedes Prüfschritts beträgt 3 s. Diese Vorgabe kann geändert werden, wenn z. B. längere Zeit für das Einschalten eines Prüflings benötigt wird.

Um das Kundenspezifische Daten einzustellen wählen Sie die im Konfigurationsmenü/Erweitert das Button Prüfzeit.

#### 6.7 Eingabe des Namens des Prüfers

Um einen Namen oder Bezeichnung des Prüfers einzugeben, wählen Sie im Konfigurationsmenü/Kunde.

Der eingegebene Name bleibt im Speicher erhalten, auch nach Ausschalten des Testers. Der eingegebene Name wird jeder durchgeführten Prüfung zugeordnet und erscheint auch im Protokollausdruck.

## 6.8 Auswahl des Datenspeichers

Zum Speichern der Messergebnisse verfügt der Gerätetester über einen internen Speicher (16 MB) und eine Speicherkarte (SD 4 GB im Lieferumfang). Die Speicherkarte wird zum Sichern und/oder Übertragen der Messergebnisse genutzt.

Einsetzen der Speicherkarte:

Führen Sie die Speicherkarte in den Karten-Steckplatz ein und drücken leicht bis sie einrastet. Zum Herausholen drücken Sie erneut die Speicherkarte nach unten bis die Arretierung gelöst wird und ziehen Sie die Karte aus dem Steckplatz nach oben heraus.

#### Vorsicht!

Drücken Sie niemals die Speicherkarte mit Gewalt in den Kartensteckplatz des Gerätetesters. Dies kann die Speicherkarte und den Kartensteckplatz beschädigen. Wenn die Speicherkarte nicht erkannt wird, prüfen Sie, ob sie korrekt eingesetzt wurde.

#### Bedienungsanleitung Gerätetester TG euro 2 / TG euro 3 Inbetriebnahme

Um den Speicherort einzustellen wählen Sie im Konfigurationmenü/Speicher intern oder extern.

Abb. 9		
	Konfigurationsmenü	ì
Allgemein Speicher	Erweitert Setup	
Löschen	EM-Datei	
Speicherort:	int. Speicher	◯ SD Karte
Dateityp:	O DAT	⊜ csv
< :	Zurück Überne	hmen>

Sollte die Speicherkarte oder der interne Speicher vollständig gelöscht werden, so drücken Sie im Konfigurationsmenü das Button Löschen und bestätigen die Sicherheitsabfragen.

Vorsicht! Die Funktion [Löschen] entfernt unwiderruflich alle vorhandenen Daten aus dem Speicher bzw. der Speicherkarte.

#### 7. Durchführen von Prüfungen: Begriffserklärungen

#### 7.1 Berührungsstrom (I<sub>B</sub>)

Strom, der bei der Handhabung des Gerätes (Prüflings) über die bedienende Person zur Erde fließen kann.

Die Messung wird zwischen berührbaren leitfähigen Teilen des Prüflings und der Erde durchgeführt.

Die Messung kann entweder direkt oder mit dem Differenzstromverfahren ausgeführt werden.

Eine direkte Messung ist anwendbar, wenn der Prüfling isoliert von der Erde aufgestellt werden kann.

In allen anderen Fällen soll die Differenzstrommethode angewendet werden.

Die Berührungsstrommessung wird durchgeführt bei Prüflingen der Schutzklasse II mit berührbaren leitfähigen Teilen oder auch bei Prüflingen der Schutzklasse I, welche berührbare leitfähige Teile besitzen, die nicht mit dem Schutzleiter verbunden sind.

Die Messung ist in beiden Positionen des Netzsteckers durchzuführen – das Umpolen geschieht bei dem Gerätetester automatisch – ein Herausziehen und Umdrehen des Netzsteckers ist hier nicht notwendig.

## 7.2 Differenzstrom $(I_{D})$

Im Sinne der Norm DIN VDE 0701-0702 die Summe der Momentanwerte aller Ströme, die am netzseitigen Anschluss des Gerätes (Prüflings) durch alle aktiven Leiter fließen.

Das Differenzstromverfahren ist ein Messverfahren zur Bestimmung des Schutzleiter- oder Berührungsstromes.

Es kann der gesamte Ableitstrom eines Prüflings erfasst werden. Diese Messung muss angewandt werden, wenn der Prüfling nicht isoliert aufgestellt werden kann.



#### Vorsicht! Der Prüfling wird während der Prüfung mit Netzspannung versorgt.

#### 7.3 Ersatzableitstrom (I<sub>EA</sub>)

Strom, der durch die miteinander verbundenen aktiven Leiter des Gerätes (Prüflings) und den Schutzleiter bzw. die berührbaren leitfähigen Teile bei Nennspannung und bei Nennfrequenz des Gerätes fließen würde.

Bei diesem Messverfahren wird der Ableitstrom ohne Netzspannung ermittelt. Es ist ein alternatives Messverfahren zur Bestimmung des Schutzleiter- oder Berührungsstromes.

#### 7.4 Isolationswiderstand (R<sub>ISO</sub>)

Ohmscher Widerstand zwischen den durch Isolierungen getrennten leitenden Teilen. Gemessen wird zwischen den aktiven Teilen und dem Körper sowie den vorhandenen nicht an Schutzleiter angeschlossenen berührbaren leitfähigen Teilen.

#### 7.5 Schutzmaßnahmen

Bei der Festlegung der Prüfabläufe wird nicht wie bisher nach der Schutzklasse unterschieden, sondern es wird von der vorhandenen Schutzmaßnahme des Prüflings ausgegangen, deren Wirksamkeit an dem jeweiligen berührbaren leitfähigen Teil nachzuweisen ist. Bei dem Gerätetester werden nachstehend aufgeführte Einteilungen vorgenommen:

## 7.5.1 Geräte mit Schutzleiteranschluss (SK I)

Die aktiven Teile des Gerätes sind durch die Basisisolierung gegen direktes Berühren geschützt. Durch den Anschluss der berührbaren leitenden Gehäuseteile an den Schutzleiter werden diese in die Schutzmaßnahme beim indirekten Berühren (Fehlerschutz) der Anlage einbezogen. Der Fehlerstrom wird über die Schutzleiterstrommessung erfasst. Des Weiteren kann das Gerät auch berührbare leitfähige Teile besitzen, die nicht mit dem Schutzleiter verbunden sind. Der Fehlerstrom wird zusätzlich über die Berührungsstrommessung erfasst.

Das Gerät verfügt über einen Schutzleiteranschluss (Schukostecker).

## 7.5.2 Geräte ohne Schutzleiteranschluss (SK II)

Die aktiven Teile werden durch eine verstärkte oder doppelte Isolierung getrennt (Basisisolierung und zusätzliche Isolierung). Damit ist der Schutz gegen direktes Berühren gesichert.

Der Schutz bei indirektem Berühren ist ebenfalls gegeben, da ein Isolationsfehler praktisch unmöglich gemacht wird. Solche Geräte können trotzdem berührbare metallische Gehäuseteile aufweisen. Geräte der Schutzklasse II besitzen einen Netzstecker ohne Schutzkontakt.

## 7.5.3 Geräte an Schutzkleinspannungs-Stromkreisen (SK III)

Geräte der Schutzklasse III werden ausschließlich an Schutzkleinspannungs-Stromkreise angeschlossen - SELV / PELV. Der Schutz gegen gefährliche Körperströme wird durch die geringe Spannung und die sichere Trennung zu anderen Stromkreisen erreicht.

# 7.6 Schutzleiterstrom $(I_{PE}; I_{SL})$

Strom, der durch den Schutzleiter von Geräten (Prüflingen) der Schutzklasse I fließt, wenn deren Körper gegenüber Erde isoliert sind.

Eine direkte Messung ist anwendbar, wenn der Prüfling isoliert von der Erde aufgestellt werden kann.

In allen anderen Fällen soll die Differenzstrommethode angewendet werden.



# Vorsicht! Der Prüfling wird während der Prüfung mit Netzspannung versorgt.

## 7.7 Schutzleiterwiderstand (R<sub>PE</sub>)

Widerstand, zwischen beliebigen, zu Schutzzwecken mit dem Schutzleiteranschluss verbundenen leitfähigen berührbaren Teilen und dem Schutzkontakt des Netzsteckers, des Gerätesteckers oder dem Schutzleiter, der an das Versorgungsnetz fest angeschlossen wird.

Während der Messung des Schutzleiterwiderstandes ist die Anschlussleitung auf der ganzen Länge abschnittsweise zu bewegen. Diese Messung wird nur bei Geräten der Schutzklasse I durchgeführt.

## 7.8 Sichtprüfung

Zu einem Prüfvorgang nach DIN VDE 0701-0702 gehört auch eine Sichtprüfung des Gerätes.

Laut Norm sollen die Geräte auf äußerlich erkennbare Mängel (ohne Öffnen des Gerätes) und, soweit möglich, auf Eignung für den Einsatzort besichtigt werden. Dabei soll vor allem auf Folgendes geachtet werden:

- Schäden am Gehäuse
- Mängel am Biegeschutz und Zugentlastungen
- äußere Beschädigungen der Anschlussleitungen
- unzulässige Eingriffe und Änderungen
- Anzeichen von Überbelastung und unsachgemäßem Gebrauch
- ordnungsgemäßer Zustand der Schutzabdeckungen
- sicherheitsbeeinträchtigende Verschmutzung und Korrosion
- freie Kühlöffnungen
- Vorhandensein erforderlicher Luftfilter
- Dichtheit, Überdruckventile
- Lesbarkeit von Aufschriften, die der Sicherheit dienen
- Sicherungseinsätze entsprechend den Herstellerangaben
- Äußerlich erkennbare Mängel, die zu einer mechanischen
   Gefährdung oder Brandgefahr führen, müssen sofort instand gesetzt werden.

Durchführen von Prüfungen nach DIN VDE 0701-0702 - normative Definitionen

# 8. Durchführen von Prüfungen nach DIN VDE 0701-0702: Normative Definitionen

Die Reihenfolge der Prüfungen wird von der Norm festgelegt:

#### 8.1 Sichtprüfung

Die Prüflinge werden auf äußerlich erkennbare Mängel besichtigt.

#### 8.2 Messung des Schutzleiterwiderstandes

(bei Geräten der Schutzklasse I)

#### Der Grenzwert beträgt:

0,3  $\Omega$  für Geräte mit Anschlussleitungen bis 5 m, zuzüglich 0,1  $\Omega$  je weitere 7,5 m, jedoch maximal 1,0  $\Omega.$ 

#### 8.3 Messung des Isolationswiderstandes

Der Grenzwert beträgt:

1 MΩ für Geräte der Schutzklasse I
 2 MΩ für Geräte der Schutzklasse II <sup>1)</sup>
 0,25 MΩ für Geräte der Schutzklasse III
 0,3 MΩ für Geräte der Schutzklasse I
 mit eingeschalteten Heizelementen <sup>2)</sup>

- <sup>1)</sup> Gilt auch für berührbare leitfähige Teile von Prüflingen der Schutzklasse I, die nicht mit dem Schutzleiter verbunden sind.
- <sup>2)</sup> Wird bei Pr
  üflingen der Schutzklasse I mit Heizelementen ≥ 3,5 kW Gesamtleistung der geforderte Isolationswiderstand nicht erreicht, gilt der Pr
  üfling dennoch als einwandfrei, wenn der Schutzleiterstrom die Grenzwerte nicht 
  überschreitet.

#### Messprinzipschaltung Isolationswiderstand SK I, Bild M2

SK II und III, Bild M3



#### Messprinzipschaltung Schutzleiterwiderstand SK I, Bild M1



Durchführen von Prüfungen nach DIN VDE 0701-0702 - normative Definitionen

## 8.4.1 Messung des Schutzleiterstromes

(bei Geräten der Schutzklasse I)

#### Der Grenzwert beträgt 3,5 mA.

Bei Prüflingen mit Heizelementen mit einer Gesamtanschlussleistung größer 3,5 kW darf der Schutzleiterstrom nicht größer als 1 mA/kW Heizleistung bis zu einem Höchstwert von 10 mA betragen. Der Schutzleiterstrom kann entweder direkt, über das Ersatzableitstromverfahren oder über das Differenzstromverfahren gemessen werden.

#### Messprinzipschaltungen Schutzleiterstrom – Ersatzableitstromverfahren SK I, Bild M4a



Bei Prüflingen der SK I mit berührbaren leitfähigen Teilen, die nicht mit dem Schutzleiter verbunden sind, muss eine Berührungsstrommessung nach SK II zusätzlich durchgeführt werden.

# 4

# Vorsicht! Der Prüfling wird während der Prüfung mit Netzspannung versorgt!

#### Schutzleiterstrom – direkte Messung SK I, Bild M5



Schutzleiterstrom – Differenzstromverfahren SK I, Bild M6



Durchführen von Prüfungen nach DIN VDE 0701-0702 - normative Definitionen

# 8.4.2 Messung des Berührungsstromes

(bei Geräten der Schutzklasse II)

# Der Grenzwert beträgt 0,5 mA

Der Berührungsstrom kann entweder direkt, über das Ersatzableitstromverfahren oder über das Differenzstromverfahren gemessen werden. Diese Messung muss zusätzlich auch bei Geräten der Schutzklasse I mit berührbaren leitfähigen Teilen durchgeführt werden.

#### Messprinzipschaltungen

Berührungsstrom – Ersatzableitstromverfahren SK II, Bild M4b



# Vorsicht! Der Prüfling wird während der Prüfung mit Netzspannung versorgt!



Messung an allen berührbaren leitfähigen Teilen des Prüflings, die nicht mit dem Schutzleiter verbunden sind

#### 8.5 Prüfung der Aufschriften

Das Vorhandensein der Aufschriften, die der Sicherheit dienen, ist zu kontrollieren, gegebenfalls in geeigneter Form zu erneuern oder zu ergänzen.

## 8.6 Funktionsprüfung

A

Nach Beendigung der elektrischen Prüfung ist eine Funktionsprüfung des Prüflings durchzuführen. Eine Teilprüfung kann ausreichend sein.

## 8.7 Dokumentation

Die bestandene Prüfung ist in geeigneter Form zu dokumentieren. Sollte sich ein Prüfling als nicht sicher erweisen, ist dies am Gerät deutlich zu kennzeichnen, und der Betreiber ist darüber schriftlich in Kenntnis zu setzen. Die Aufzeichnung der Messwerte und der Änderungen wird empfohlen.

#### 8.8 Diagramm 1 Prüfablauf für Geräte mit Schutzleiter (SK I)



#### Bedienungsanleitung Gerätetester TG euro 2 / TG euro 3 Prüfablauf nach DIN VDE 0701-0702

#### 8.9 Diagramm 2 Prüfablauf für Geräte ohne Schutzleiter (SK II)



9. Durchführen von Prüfungen mit dem Gerätetester nach DIN VDE 0701-0702

#### Prüfling anschließen

- Verbinden Sie ein Ende der Pr
  üfleitung mit der Sonde-Buchse des Ger
  ätetesters.

Achten Sie auf einen guten Kontakt der Abgreifklemme mit dem Metallteil des Prüflings.

- Verbinden Sie den Netzstecker des Pr
  üflings mit der Pr
  üfsteckdose des Ger
  ätetesters.
- Schalten Sie den Prüfling mit dem Netzschalter ein.

#### Gerätetester einschalten

Schließen Sie den Netzstecker des Gerätetesters an eine ordnungsgemäß angeschlossene und funktionsfähige Schuko-Netzsteckdose an. Schalten Sie den Gerätetester mit dem Netzschalter ein. Im Einschaltbildschirm drücken Sie die große Taste. Im folgenden Bildschirm werden die aktuell eingestellten Parameter angezeigt. Diese können verändert oder mit Taste [Weiter] bestätigt werden.

Mit Taste [->Weiter] gelangen Sie in das Auswahlmenü.

Hier können Sie in den "Messgerätmodus" gehen, um z. B. für Servicezwecke die elektrischen Prüfungen einzeln durchführen zu können -[Einzelprüfung (Service)] oder in die Grundeinstellungen des Gerätetesters [Konfiguration] gehen.



Sie werden aufgefordert die Taste zu drücken, um die Spannungsfreiheit des PE-Leiters zu prüfen.





#### Bedienungsanleitung Gerätetester TG euro 2 / TG euro 3 Durchführen von Prüfungen nach DIN VDE 0701-0702

#### Eingabe der Geräteidentifikation

Die Eingabe der Geräteidentifikationsnummer ist zwingend notwendig. Die danach folgende Gerätebezeichnung ist nicht zwingend und wird zur Barcode-Eingabe automatisch eingeblendet.



ADD. 14		
	Geräteprüfu	ing
ID: Ger.Bez.:	0815 Kaffeemaschine	
A	uswahl Prüfablauf	
Letzter Pri	üfablauf: SK II: Riso, lea, Fkt. <b>Geräteprüfung</b>	Zurück

#### Einstellungen für Prüfung

Durch Betätigen des Button [Auswahle Prüfablauf] erscheint die Maske "Auswahl Schutzklasse". Hier wählen Sie die Schutzklassen aus.



Nach der Auswahl der Schutzklasse gelangen Sie in das nachfolgende Menü entsprechend der ausgewählten Schutzklasse. Hier haben Sie die Möglichkeit zum Einstellen für Messungen eines Prüfablaufs.



**Beispiel:** Prüfung eines Gerätes mit Schutzleiter (SK I). Auswahl der Schutzklasse:



Nach der Auswahl der Schutzklasse SK I gelangen Sie in das Menü zum Einstellen der Messungen eines Prüfablaufs.



Mit dem Button [<= 5,0 m] öffnen Sie eine Liste, aus der die Länge der Anschlussleitung gewählt wird. Der daraus resultierende Grenzwert für den maximalem Schutzleiterwiderstand ist in der Grenzwertzeile sichtbar, siehe auch folgende Tabelle:

Länge der Anschlussleitung	Grenzwert für Schutz-
(des Schutzleiters PE) bis	leiterwiderstand (R <sub>PF</sub> )
5,0 m	0,3 Ω
12,5 m	0,4 Ω
20 m	0,5 Ω
27,5 m	0,6 Ω
35 m	0,7 Ω
42,5 m	0,8 Ω
50 m	0,9 Ω
>50 m	1,0 Ω





#### 9.1 Sichtprüfung

Mit dem Button [Geräteprüfung] kommen Sie zum ersten Schritt der Prüfung, der Sichtprüfung.Bei dieser Prüfung sollen Gehäuse, Anschlussleitung, Aufschriften und sonstige Teile besichtigt werden. Positive Ergebnisse der Sichtprüfung bestätigen Sie durch markieren der abfrage. Bitte beachten: Die Sichtprüfung wird im "Expertenmodus" nicht angezeigt!



# Für alle kommenden Prüfungen muss der Prüfling eingeschaltet sein!

Sollte das zu prüfende Gerät berührbare, leitende Gehäuseteile aufweisen, die nicht mit dem Schutzleiter verbunden sind, muss die Prüfung des Berührungsstromes durchgeführt werden. Für alle kommenden Prüfungen muss der Prüfling eingeschaltet sein.



#### 9.2 Schutzleiterwiderstand

Der Grenzwert beträgt:

0,3  $\Omega$  für Geräte mit Anschlussleitungen bis 5 m, zuzüglich 0,1  $\Omega$  je weitere 7,5 m, jedoch maximal 1,0  $\Omega$ . Mit der Taste [Weiter] kommen Sie zu der ersten elektrischen Prüfung, dem Schutzleiterwiderstand.

Der gemessene Wert erscheint groß in der Mitte des Bildschirms.

Der entsprechende Grenzwert "GW" sowie der momentane Prüfstrom (+) werden angezeigt.

Im nächsten Schritt erfolgt die Umpolung des Prüfstromes (-) und der Schutzleiterwiderstand wird erneut gemessen.

Während der Messung ist die Anschlussleitung des Prüflings abschnittsweise über die gesamte Länge zu bewegen, um gebrochene Leiter oder schlechte Stellen zu finden.



Durchführen von Prüfungen nach DIN VDE 0701-0702, Beispiel 1: Geräte mit Schutzleiter (SK I)

#### 9.3 Isolationswiderstand

Der Grenzwert beträgt:

1,0 MΩ (SK I)

2,0 M $\Omega$  für berührbare leitfähige Teile, die nicht mit dem

Schutzleiter verbunden sind (SK I)

0,3 M $\Omega$  für Geräte der SK I mit eingeschalteten Heizelementen

 $\geq$  3,5 kW \*)

\*) Wird bei Geräten der Schutzklasse I mit Heizelementen 3,5 kW Gesamtleistung der geforderte Isolationswiderstand nicht erreicht, gilt das Gerät dennoch als einwandfrei, wenn der

Schutzleiterstrom die Grenzwerte nicht überschreitet (Einstellung am Tester - SK le).

Haben Sie in den ,Einstellungen für Messung' einen Prüfablauf mit Isolationswiderstand gewählt, so erscheint der Messbildschirm für die Isolationswiderstandsmessung.

Neben dem gemessenen Wert wird auch die Höhe der Prüfspannung angezeigt (mind. 500 V DC).



#### 9.4 Schutzleiterstrom (Ersatzableitstrom)

Der Grenzwert beträgt: 3,5 mA (SK I) Bei Geräten mit Heizelementen mit einer Gesamtleistung größer 3,5 kW darf der Schutzleiterstrom nicht größer als 1 mA/kW Heizleistung bis zu einem Höchstwert von 10 mA betragen.

Haben Sie in den "Einstellungen für Messung einen Prüfablauf ohne Isolationswiderstand gewählt, so geht der Gerätetester in die Messung des Schutzleiterstromes über (Die Messung des Isolationswiderstandes und die des Ersatzableitstromes entfallen).





Vorsicht! Der Prüfling wird während der Prüfung mit Netzspannung versorgt.

Abb. 25

Funktionstest

ACHTUNG !!

Durch drücken dieser
Taste wird Netzspannung
zugeschaltet.

Abbruch

Durchführen von Prüfungen nach DIN VDE 0701-0702, Beispiel 1: Geräte mit Schutzleiter (SK I)

#### 9.5 Funktionsprüfung



Vorsicht! Der Prüfling wird während der Prüfung mit Netzspannung versorgt.

Angezeigt werden die momentane Netzspannung, der Verbraucherstrom, die Wirk-, Schein- und Blindleistung, der Leistungsfaktor und die Netzfrequenz.

Die in der Funktionsprüfung angezeigten Werte sollen an dieser Stelle mit den Angaben auf dem Typschild des Prüflings verglichen werden.



#### 9.6 Dokumentation

Nach dem Drücken der Taste [OK] wechselt die Anzeige in den Bildschirm ,Prüfergebnis'

Hier sehen Sie alle Messergebnisse mit den dazugehörigen Grenzwerten. Wenn die Messergebnisse der elektrischen Größen sowie der Sichtprüfung und des Funktionstests in Ordnung waren, erscheint eine Meldung:

,Prüfung OK' (Grün hinterlegt).

Bei nicht erfolgreicher Prüfung lautet die Meldung: "Prüfung nicht OK!" (Rot hinterlegt).

#### Abb. 27



Im "Speichermenü' können Sie folgende Parameter bestätigen oder nachträglich ändern: Geräte-ID-Nummer, Geräte-Bezeichnung, Prüfername, und die Kundennummer.

Des Weiteren können Sie auch den Speicherort wechseln - vom internen Speicher auf die SD-Karte und umgekehrt.



Durchführen von Prüfungen nach DIN VDE 0701-0702, Beispiel 1: Geräte mit Schutzleiter (SK I)

Die Eingabe bestätigen Sie mit der Taste [Speichern] – in der Anzeige erscheint kurz die Meldung über erfolgte Speicherung "Daten wurden gespeichert".



Die Geräteidentifikation kann auch vom Barcode-Etikett mittels des optionalen Barcode-Scanners eingelesen werden.

Dazu verbinden Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätetesters den Stecker des Barcode-Scanners mit der USB-Buchse (Typ B) des Gerätetesters. Bei Eingabe einer bereits verwendeten ID-Nummer werden die Daten als eine neue Prüfung an diese ID-Nummer "angehängt".

Nach dem Speichervorgang wechselt die Anzeige in das Menü für Eingabe der ID-Nummer – der Gerätetester ist für eine weitere Prüfung bereit.

Die Prüfergebnisse können mit dem mitgelieferten PC-Programm auf einem PC gespeichert oder von dort aus in Form eines Prüfprotokolls ausgedruckt werden. Dazu stellen Sie die USB-Verbindung zwischen dem Gerätetester (USB-Buchse - Typ B) und dem PC her\* (USB-Kabel im Lieferumfang). Jetz können sie den interner Speicher auslesen.

Vorgehensweise am PC - siehe Bedienungsanleitung der PC-Software.

\* Gerätetester aus- und einschalten, an der Einschaltmeldung stehen lassen. USB-Kabel anschließen. Der Gerätetester wird von Windows® automatisch als Wechseldatenträger erkannt. Interner Speicher als der erste freie Laufwerksbuchstabe, die Speicherkarte als zweiter freier Laufwerkbuchstabe.

#### **Allgemeiner Hinweis**

Jeder Prüfschritt, bei dem der Prüfling mit Netzspannung versorgt wird, ist aus Sicherheitsgründen zeitlich begrenzt.

Die maximale Dauer dieses Prüfschritts beträgt ca. 5 min. Das bedeutet, dass der Zustand des Gerätetesters, in dem der Prüfling mit der Netzspannung versorgt wird, nicht länger als ca. 5 min. dauert. Nach Ablauf dieser Zeit wird die Netzspannung abgeschaltet und es erscheint eine entsprechende Meldung in der Anzeige.

Sie können an dieser Stelle die Prüfung mit der Taste [Weiter] fortsetzten oder mit der Taste [Abbruch] abbrechen.

Durchführen von Prüfungen nach DIN VDE 0701-0702, Beispiel 2: Geräte ohne Schutzleiter (SK II)

#### 10. Durchführen von Prüfungen mit dem Gerätetester nach DIN VDE 0701-0702, Beispiel 2: Geräte ohne Schutzleiter (SK II)

#### Prüfling anschließen

- Verbinden Sie ein Ende der Pr
  üfleitung mit der Sonde-Buchse des Ger
  ätetesters.
- Verbinden Sie den Netzstecker des Pr
  üflings mit der Pr
  üfsteckdose des Ger
  ätetesters.
- Schalten Sie den Prüfling mit dem Netzschalter ein.

#### Gerätetester einschalten

Schließen Sie den Netzstecker des Gerätetesters an eine ordnungsgemäß angeschlossene und funktionsfähige Schuko-Netzsteckdose an. Schalten Sie den Gerätetester mit dem Netzschalter ein. Im Einschaltbildschirm drücken Sie die große Taste. Im folgenden Bildschirm werden die aktuell eingestellten Parameter angezeigt. Diese können verändert oder mit Taste [Weiter] bestätigt werden.



Sie werden aufgefordert die Taste zu drücken, um die Spannungsfreiheit des PE-Leiters zu prüfen.

Abl	o. 31	
A	CHTUNG!	
	Bitte crtl-Taste drücker	n!

Δhh	32
ADD.	<u>5</u>

Auswa	himenü
Geräteprüfung	Konfiguration
Einzelprüfung	Hilfe
Messergebnisanzeige	

#### **Einstellungen für Prüfung** Durch Betätigen des Buttons [Auswahle Prüfablauf] erscheint die Maske "Auswahl Schutzklasse", Betätigen Sie den Button SK II.

Abb. 33	
Geräteprüfung	
ID: <b>12345</b> Ger.Bez.: <b>LAMPE</b>	
Auswahl Prüfablauf	
Letzter Prüfablauf: SK II: Riso, lea, Fkt. Geräteprüfung	Zurück

Nach der Auswahl der Schutzklasse II gelangen Sie in das Menü zum Einstellen der Messungen eines Prüfablaufs.



#### Starten Sie den Prüfablauf mit dem Button [Geräteprüfung]

Auswahl F	Prüfablauf
nach DIN VDE 0701-0702 Sonderfunktionen	PRCD
SK II: Riso, lea, Fkt.	Isolationswiderstand Ersatzableitstrom SK II Funktionstest
🔵 500 V	
◯ 250 V	

Abb. 34



Durchführen von Prüfungen nach DIN VDE 0701-0702, Beispiel 2: Geräte ohne Schutzleiter (SK II)

#### 10.1 Sichtprüfung

Mit der Taste [->Weiter] kommen Sie zum ersten Schritt der Prüfung, der Sichtprüfung.

Bei dieser Prüfung sollen Gehäuse, Anschlussleitung, Aufschriften und sonstige Teile besichtigt werden. Positive Ergebnisse der Sichtprüfung bestätigen Sie durch Bestätigung.

Bitte beachten: Die Sichtprüfung wird im "Expertenmodus" nicht angezeigt!

Für alle kommenden Prüfungen muss der Prüfling eingeschaltet sein!



Durch Drücken der Taste [Weiter] geht das Gerät in die Prüfung des Isolationswiderstandes über.

## 10.2 Isolationswiderstand

Der Grenzwert beträgt: 2,0 M $\Omega$  (SK II)

Haben Sie in den 'Einstellungen für Messung' einen Prüfablauf **mit Isolationswiderstand** gewählt, so erscheint nach dem Druck auf die Taste [->Weiter] der Messbildschirm für Isolationswiderstandsmessung. Neben dem gemessenen Wert wird auch die Höhe der Prüfspannung angezeigt (mind. 500 V DC).



Durchführen von Prüfungen nach DIN VDE 0701-0702, Beispiel 2: Geräte ohne Schutzleiter (SK II)

#### 10.3.1 Berührungsstrom (Ersatzableitstrom)

Der Grenzwert beträgt:

0,5 mA

Diese Messung muss zusätzlich auch bei Geräten der Schutzklasse I mit berührbaren leitfähigen Teilen, die nicht an den Schutzleiter angeschlossen sind, durchgeführt werden.

Mit der Taste [OK] geht es weiter zum Messbildschirm , Berührungsstrom'. Die Messung erfolgt nach dem Ersatzableitstromprinzip (wenn gewählt). Hier wird wieder neben dem gemessenen Wert auch der dazugehörige Grenzwert angezeigt.

## Achtung!

Beim Prüfablauf **ohne Isolationswiderstand** wird vom Gerätetester der **Berührungsstrom** unter Zuschaltung der **Netzspannung** gemessen (direkt oder nach dem Differenzstromverfahren).



#### 10.3.2 Berührungsstrom (direkt oder Differenzstrom)

Der Grenzwert beträgt:

0,5 mA

Diese Messung muss zusätzlich auch bei Geräten der Schutzklasse I mit berührbaren leitfähigen Teilen, die nicht mit dem Schutzleiter verbunden sind, durchgeführt werden.

Haben Sie in den "Einstellungen für Messung' einen Prüfablauf **ohne Isolationswiderstand** gewählt, so geht der Gerätetester in die Messung des Berührungsstromes über (die Punkte 10.2 Isolationswiderstand und 10.3.1 Berührungsstrom/Ersatzableitstrom entfallen).

Abb. 40	
Geräteprüfung	
ID: 123 Ger.Bez.:	
Auswahl Prüfablauf	
Letzter Prüfablauf: SK II: Ibe	
Geräteprüfung	Zurück

Vorsicht! Der Prüfling wird während der Prüfung mit Netzspannung versorgt (Symbol blinkt).



#### Bedienungsanleitung Gerätetester TG euro 2 / TG euro 3 Durchführen von Prüfungen nach DIN VDE 0701-0702, Beispiel 2: Geräte ohne Schutzleiter (SK II)

Es findet eine automatische Umpolung des Netzsteckers vom Prüfling statt



Das Symbol 🔏 blinkt als Hinweis über die zugeschaltete Netzspannung.

bb. 43		
Berührungsstro	om	
VDE:0701-0702 SK: II RISO:	nein IB	
<b>0.100</b> <sup>GW: ≤0.50</sup>		
Messung ist 1 s aktiv.		
	Abbruch	

Abb. 44

Prüfei	rgebnis			
Messergebnisse Sichtkontrolle	]			
Messung	Messergebnis	Grenzwerte	MG	
Berunrungsstrom	<u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u></u>	\$ 0.50	mA	Prüfung OK. ♥ Sicht ♥ Funkt
Prüfung wiederho	olen	bbruch		>Weiter

#### 10.4 Funktionsprüfung

Haben Sie in den 'Einstellungen für Messung' einen Prüfablauf mit Funktionprüfung gewählt, wird ein Funktionstest des Prüflings durchgeführt Angezeigt werden die momentane Netzspannung, der Verbraucherstrom, die Wirk-, Schein- und Blindleistung, der Leistungsfaktor und die Netzfrequenz.

sergebnisse Sichtkontro	lle Funktionstest		
essung	Messergebnis	MG	1
Spannung:	235.5	V	
Strom:	0.061	Α	
Wirkleistung:	4.6	W	
Scheinleistung:	14.5	VA	
Blindleistung:	13.7	var	
Leistungsfaktor:	0.32	CAP.	
Frequenz:	50.0	Hz	
Prüfung wiede	rholen	Hz Abbruc	:h ->Weiter

#### 10.5 Prüfung der Aufschriften

Die in der Funktionsprüfung angezeigten Werte sollen an dieser Stelle mit den Angaben auf dem Typschild des Prüflings verglichen werden.

#### **10.6 Dokumentation**

Im "Speichermenü' können Sie folgende Parameter bestätigen oder nachträglich ändern: Geräte-ID-Nummer, Geräte-Bezeichnung, Prüfername, und die Kundennummer.

Des Weiteren können Sie auch den Speicherort wechseln - vom internen Speicher auf die SD-Karte und umgekehrt.

Abb. 46		
	Speichermenü	
Ger.ID.:	1	
Ger.Bez:		
Prüfer:	TEST	∠
Kunde:	0	<u> </u>
Speicher:	intern	<b>⊻</b>
	Speichern	Abbruch

Die Eingabe bestätigen Sie mit der Taste [Speichern] – in der Anzeige erscheint kurz die Meldung über erfolgte Speicherung "Daten wurden gespeichert".



Die Geräteidentifikation kann auch vom Barcode-Etikett mittels des optionalen Barcode-Scanners eingelesen werden.

Dazu verbinden Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätetesters den Stecker des Barcode-Scanners mit der USB-Buchse (Typ B) des Gerätetesters.

Bei Eingabe einer bereits verwendeten ID-Nummer werden die Daten als eine neue Prüfung an diese ID-Nummer "angehängt".

Nach dem Speichervorgang wechselt die Anzeige in das Menü für Eingabe der ID-Nummer – der Gerätetester ist für eine weitere Prüfung bereit.

Die Prüfergebnisse können mit dem mitgelieferten PC-Programm auf einem PC gespeichert oder von dort aus in Form eines Prüfprotokolls ausgedruckt werden. Dazu stellen Sie die USB-Verbindung zwischen dem Gerätetester (USB-Buchse - Typ B) und dem PC her\* (USB-Kabel im Lieferumfang). Jetz können sie den interner Speicher auslesen.

Vorgehensweise am PC – siehe Bedienungsanleitung der PC-Software.

\* Gerätetester aus- und einschalten, an der Einschaltmeldung stehen lassen. USB-Kabel anschließen. Der Gerätetester wird von Windows® automatisch als Wechseldatenträger erkannt. Interner Speicher als der erste freie Laufwerksbuchstabe, die Speicherkarte als zweiter freier Laufwerkbuchstabe.

#### **Allgemeiner Hinweis**

Jeder Prüfschritt, bei dem der Prüfling mit Netzspannung versorgt wird, ist aus Sicherheitsgründen zeitlich begrenzt. Die maximale Dauer dieses Prüfschritts beträgt ca. 5 min. Das bedeutet, dass der Zustand des Gerätetesters, in dem der Prüfling mit der Netzspannung versorgt wird, nicht länger als ca. 5 min. dauert. Nach Ablauf dieser Zeit wird die Netzspannung abgeschaltet und es erscheint eine entsprechende Meldung in der Anzeige. Sie können an dieser Stelle die Prüfung mit der Taste [Weiter] fortsetzten oder mit der Taste [Abbruch] abbrechen.

Durchführen von Prüfungen nach DIN VDE 0701-0702, Beispiel 3: Geräte mit Schutzkleinspannung SELV/PELV (SK III)

 Durchführen von Prüfungen mit dem Gerätetester nach DIN VDE 0701-0702 Beispiel 3: Geräte die nur mit Schutzkleinspannung SELV/PELV (SK III) betrieben werden.

Geräte der Schutzklasse III werden ausschließlich an

Schutzkleinspannungskreise ( $\leq$ 50V<sub>AC</sub>;  $\leq$ 120V<sub>DC</sub>) angeschlossen. Der Schutz gegen gefährliche Körperströme wird durch die geringe Spannung und die sichere Trennung zu anderen Stromkreisen erreicht.

#### Prüfling anschließen

- Verbinden Sie ein Ende der Pr
  üfleitung mit der Sonde-Buchse des Ger
  ätetesters.
- Verbinden Sie das andere Ende der Pr
  üfleitung mit dem Pr
  üflingsgeh
  äuses.
  - Achten Sie auf einen guten Kontakt.
- Verbinden Sie den Netzstecker des Pr
  üflings mit der Pr
  üfsteckdose des Ger
  ätetesters.
- Schalten Sie den Prüfling mit dem Netzschalter ein.

#### Gerätetester einschalten

Schließen Sie den Netzstecker des Gerätetesters an eine ordnungsgemäß angeschlossene und funktionsfähige Schuko-Netzsteckdose an. Schalten Sie den Gerätetester mit dem Netzschalter ein. Im Einschaltbildschirm drücken Sie die große Taste. Im folgenden Bildschirm werden die aktuell eingestellten Parameter angezeigt. Diese können verändert oder mit Taste [Weiter] bestätigt werden.



Sie werden aufgefordert die Taste zu drücken, um die Spannungsfreiheit des PE-Leiters zu prüfen.







#### **Einstellungen für Prüfung** Durch Betätigen des Buttons [Auswahle Prüfablauf] erscheint die Maske "Auswahl Schutzklasse", Betätigen Sie den Button SK III

Abb. 51

 Geräteprüfung

 ID:
 12345

 Ger.Bez.:
 Steckernetzteil

 Auswahl Prüfablauf
 Image: Colspan="2">Letzter Prüfablauf

 Letzter Prüfablauf:
 SK III: Riso

 Geräteprüfung
 Zurück

Nach der Auswahl der Schutzklasse III gelangen Sie in das Menü zum Einstellen der Messungen eines Prüfablaufs.



#### Starten Sie den Prüfablauf mit dem Button [Geräteprüfung]



Auswahl Prüfablauf			
nach DIN VDE 0701-0702 Sonderfunktionen PRCD			
SK III: Riso	Isolationswiderstand		
🔵 500 V			
◯ 250 V			
< Zurück	Geräteprüfung>		

Abb. 52

Durchführen von Prüfungen nach DIN VDE 0701-0702, Beispiel 3: Geräte mit Schutzkleinspannung SELV/PELV (SK III)

#### 11.1 Sichtprüfung

Mit der Taste [->Weiter] kommen Sie zum ersten Schritt der Prüfung, der Sichtprüfung.

Bei dieser Prüfung sollen Gehäuse, Anschlussleitung, Aufschriften und sonstige Teile besichtigt werden. Positive Ergebnisse der Sichtprüfung bestätigen Sie durch Bestätigung.

Bitte beachten: Die Sichtprüfung wird im "Expertenmodus" nicht angezeigt!



Durch Drücken der Taste [Weiter] geht das Gerät in die Prüfung des Isolationswiderstandes über.

#### 11.2 Isolationswiderstand

Der Grenzwert beträgt: 0,25 MΩ (SK III)

Haben Sie in den 'Einstellungen für Messung' einen Prüfablauf **mit Isolationswiderstand** gewählt, so erscheint nach dem Druck auf die Taste [->Weiter] der Messbildschirm für Isolationswiderstandsmessung. Neben dem gemessenen Wert wird auch die Höhe der Prüfspannung angezeigt (mind. 500 V DC).



#### Prüfergebnis hält den Grenzwert ein.

ŀ	Abb. 57				
		Prüfergel	onis		
	Messergebnisse Sichtkontrolle				
	Messung	Messergebnis	Grenzwerte	MG	A
	lsolationswiderstand	≥ 20.000	≥0.25	ΜΩ	Früfung OK. ✓ Sicht ✓ Funkt
	Prüfung wiederholen Abbruch ->Weiter				

Durchführen von Prüfungen nach DIN VDE 0701-0702, Beispiel 3: Geräte mit Schutzkleinspannung SELV/PELV (SK III)

11.3 SELV (Safety Extra Low Voltage) Keine Erdung des Stromkreises oder von berührbaren leitfähigen Teilen. Die Grenzwerte betragen: Riso ≥ 0,25 MW (SK III) SELV RMS ≤ 50,0 V(AC) SELV DC ≤ 120,0 V(DC)



Abb. 59









Messuna	Fraeboic	CW.	MG	
RMS	0.8	< 50.0	VAC	
DC	0.000	≤120.0	VIDCi	
TRMS	0.8		Ý	
Messung ist	3		sec.	





Durchführen von Prüfungen nach DIN VDE 0701-0702, Beispiel 3: Geräte mit Schutzkleinspannung SELV/PELV (SK III)

#### **11.4 PELV** (Protective Extra Low Voltage) Erdung des Stromkreises und/oder von leitfähigen Teilen.

Die Grenzwerte betragen: Riso  $\geq$  0,25 MW (SK III) PELV RMS  $\leq$  50,0 V(AC) PELV DC  $\leq$  120,0 V(DC)

#### Abb. 63

Auswahl Prüfablauf				
nach DIN VDE 0701-0702 Sonderfunktionen PRCD				
SK III: Riso, PELV	Isolationswiderstand PELV			
🔵 500 V				
◯ 250 V				
Zurück	Geräteprüfung>			

#### Abb. 64



# Abb. 65 ACHTUNG III Für die PELV-Prüfung den Prüfling mit dem Tester nach Prüfvorschrift verbinden. OK

#### Abb. 66

	Fillen	<u>s</u> lv		
Messung	Ergebnis	GW:	MG	
RMS	0.8	≤ 50.0	V(AC)	
DC	0.000	<b>≤120.0</b>	V(DC)	
TRMS	0.7		Ý	
Messung ist	3		sec.	
			-	Abbruch

#### Abb. 67

	Prüferget	onis			
Messergebnisse Sichtkontrolle					
Messung Isolationswiderstand PELV RMS PELV DC PELV TRMS	Messergebnis ≥ 20.000 0.759 ≤ 0.010 0.728	Grenzwerte ≥ 0.25 ≤ 50.00 ≤ 120.00	MG MQ V(AC) V(DC) V		Prüfung OK. V Sicht
Prüfung wiederho	olen /	bbruch		>\	Veiter

#### 11.5 Dokumentation

Im "Speichermenü' können Sie folgende Parameter bestätigen oder nachträglich ändern: Geräte-ID-Nummer, Geräte-Bezeichnung, Prüfername, und die Kundennummer.

Des Weiteren können Sie auch den Speicherort wechseln - vom internen Speicher auf die SD-Karte und umgekehrt.



Die Eingabe bestätigen Sie mit der Taste [Speichern] – in der Anzeige erscheint kurz die Meldung über erfolgte Speicherung "Daten wurden gespeichert".

Abb. 69	
	Speichermenü
Ger.ID	.: 12345
Ger.B	
Prüfe	Daten wurden gespeichert.
Kund	
Speic	<b>⊻</b> _
	Speichern Abbruch

#### Bedienungsanleitung Gerätetester TG euro 2 / TG euro 3 Durchführen von Prüfungen nach DIN VDE 0701-0702, Sonderfunktionen

12. Durchführen von Prüfungen mit dem Gerätetester nach DIN VDE 0701-0702 Sonderfunktionen:

#### 12.1 Prüfung Leitungen

Die Leitungsprüfung ermöglicht die Prüfung von Kaltgeräteleitungen (Geräteanschlussleitungen mit Kaltgerätekupplung, Mehrfachverteiler und Verlängerungsleitungen.

Abb. 70
Auswahl Prüfablauf
nach DIN VDE 0701-0702 Sonderfunktionen PRCD
<ul> <li>Prüfung Leitungen</li> <li>Geräte mit Heizelementen</li> <li>Geräte mit PE ohne Schutzf.</li> <li>Geräte fest angeschlossen</li> </ul>
🔵 200 mA
◯ 10 A
> Curück Geräteprüfung>

#### Prüfling anschließen

- Verbinden Sie ein Ende der Pr
  üfleitung mit der Sonde-Buchse des Ger
  ätetesters.
- Verbinden Sie den Netzstecker der zu pr
  üfenden Leitung (z. B. eines Anschlusskabels mit Kaltger
  ätestecker) mit der Pr
  üfsteckdose des Ger
  ätetesters.
- Verbinden Sie ggf. mittels des Kaltgerätestecker-Adapters das andere Ende der Pr
  üfleitung mit dem anderen Ende des Schutzleiters von der zu pr
  üfenden Leitung.
- Auswahl der Kabellänge.

#### Abb. 71



Der Prüfablauf erfolgt automatisch in nachstehender Folge:

Abb	. 72
ſ	Schutzleiterwiderstand
	VDE:0701-0702 SK:1 RISO: ja IEA
	$0.060^{\text{GW: } \le 0.300}_{\Omega}$
	Prüfstrom(+): 203 mA
	OK Abbruch

Der Grenzwert des Schutzleiterwiderstandes beträgt: 0,3  $\Omega$  für Leitungen bis 5 m, zuzüglich 0,1  $\Omega$  je weitere 7,5 m, jedoch maximal 1,0  $\Omega$ 



#### Prüfauswertung:

# Abb. 74

	Prüferget	onis		
Messergebnisse Sichtkontrolle				
Messung	Messergebnis	Grenzwerte	MG 🚔	
Schutzleiterwiderstand	0.060	≤ 0.300	Ω	
Isolationswiderstand	≥ 20.000	≥ 1.00	MQ	Prüfung OK.
				Sicht 🖸 Funkt
Prüfung wiederholen Abbruch ->Weiter				

#### Abb. 75

	Speic	hermenü	
Ger.ID.:	12345		
Ger.Bez:	KABEL		
Prüfer:	TEST		⊥ ⊥
Kunde:	0		$\mathbf{\nabla}$
Speicher:	intern		⊥ ⊥
		Speichern	Abbruch

#### Abb. 76



# 12.2 Geräte mit Heizelementen (SK I) Grenzwerte:

Der Grenzwert beträgt:

 $I_{\rm PF} \leq 3,5 \text{ mA} \text{ (SK I)}$ 

Bei Geräten mit Heizelementen mit einer Gesamtleistung größer 3,5 kW darf der Schutzleiterstrom nicht größer als 1 mA/kW Heizleistung bis zu einem Höchstwert von 10 mA betragen.

#### Beispiel:

Handelt es sich bei dem Prüfling beispielsweise um einen Trockner mit 5 kW Gesamtheizleistung, so darf der Schutzleiterstrom maximal 5 mA betragen. Ein Heizlüfter mit 11 kW Gesamtheizleistung muss den Normenanforderungen von maximal 10 mA Rechnung tragen.

Prüfablauf:



#### Abb. 78

	Heizleistung
Eingabe: 2000	
1 2 3	4 5
6 7 8	9 0 . , /
ABC Abbruch	Übernehmen

#### Prüfablauf: Geräte mit Heizelementen

Abb	. 79
	Schutzleiterwiderstand
	VDE:0701-0702 SK: I RISO:nein IPE
	0.146 <sup>GW: ≤0.300</sup>
	Prüfstrom(+): 220 mA Messung ist 4 s aktiv.
	Abbruch

#### Abb. 80

Schutzleiterstrom	
VDE:0701-0702 SK: I RISO:nein IPE	
< 0.250 <sup>GW: ≤4</sup>	1.00
Messung ist 3 s aktiv.	4
Abbruck	٦

#### Abb. 81

	Prüferget	onis		
Messergebnisse Sichtkontrolle				
Messung Schutzleiterwiderstand Schutzleiterstrom	Messergebnis 0.148 ≤ 0.250	Grenzwerte ≤ 0.300 ≤ 4.00	MG DA MA	Prüfung OK.
Prüfung wiederho	olen /	Abbruch		>Weiter

#### 12.3 Geräte mit Schutzleiter ohne Schutzfunktion (SK I; SK II)

Datenverarbeitungsgeräte können eine Funktionserdung besitzen. Diese hat keine Schutzfunktion und muss daher den Grenzwert für den Schutzleiterwiderstand nicht einhalten.

Die übrigen Messungen sind durchzuführen:

 Messen des Isolationswiderstandes (zwischen aktiven Teilen und nicht mit PE verbundenen berührbaren leitfähigen Teilen):

Grenzwert  $R_{ISO} \ge 2 M\Omega$ 

- Messen des Schutzleiterstroms (an leitfähigen Bauteilen mit PE-Verbindung) Grenzwert I<sub>PE</sub> = I<sub>SL</sub> ≤ 3,5 mA
- Messen des Berührungsstroms (an berührbaren leitfähigen Bauteilen ohne PE-Verbindung) Grenzwert I<sub>R</sub> < 0,5 mA</li>

Prüfablauf: Messen I<sub>SI</sub>; ohne R<sub>iso</sub>





Abb. 84



Abb. 85





Abb. 87

	Prüfergel	onis		
Messergebnisse Sichtkontrolle				
Messung	Messergebnis	Grenzwerte	MG	-
Schutzleiterstrom	0.425	≤ 3.50	mA	
				Prüfung OK.
Prüfung wiederh	olen	\bbruch		>Weiter

#### Bedienungsanleitung Gerätetester TG euro 2 / TG euro 3 Durchführen von Prüfungen nach DIN VDE 0701-0702, Sonderfunktionen

# Prüfablauf: Messen I<sub>EA</sub> und R<sub>ISO</sub>

Abb. 88			
Auswahl Prüfablauf			
nach DIN VDE 0701-0702 Sonderfunktionen PRCD			
O Prüfung Leitungen			
◯ Geräte mit Heizelementen			
Geräte mit PE ohne Schutzf.			
◯ Geräte fest angeschlossen			
🔘 ohne Riso 🛛 📄 lea			
🔵 mit Riso 🛛 Isl			
< Zurück Geräteprüfung>			

#### Abb. 89



#### Abb. 90

Ersatzableitstrom	
VDE:0701-0702 SK: I RISO: ja IEA	
$0.758^{\text{GW:} \leq 3.50}_{\text{mA}}$	
Messung ist 4 s aktiv.	
Abbruch	

#### Abb. 91

Prüfergebnis				
Messergebnisse Sichtkontrolle				
Messung	Messergebnis	Grenzwerte	MG	
Isolationswiderstand	≥ 20.000	≥ 1.00	MΩ	
Ersatzableitstrom	0.755	≤ 3.50	mA	Prüfung
				∎ ОК.
				Sicht
				Eunkt
				-
Prüfung wieder	holen 🛛 🖌	\bbruch	->	>Weiter

# Prüfablauf: Messen I\_{PE} und R\_{PE}







#### Bedienungsanleitung Gerätetester TG euro 2 / TG euro 3 Durchführen von Prüfungen nach DIN VDE 0701-0702, PRCD-Prüfung

#### 13. Prüfen von PRCD's (Personenschutz-Adapter)

#### 13.1 Prüfen PRCD 2-polig

PRCD als 2-polig (L/N) schaltende, ortveränderliche Differenzstromeinrichtung mit elektronischer Fehlerstromauswertung und Unterspannungsauslösung.

#### Prüfablauf:

Abb. 100				
Auswahl Prüfablauf				
nach DIN VDE 0701-0702 Sonderfunktionen PRCD				
Auswahl PRCD-Typ: Auswahl Auslösestrom[mA]:				
PRCD 2-polig 30 mA				
O PRCD 3-polig O 10 mA				
OPRCD-S				
< Zurück Geräteprüfung>				

#### Abb. 101

PRCD-Prüfung				
Messung	Ergebnis	Zusatz	GW	MG
	PRCD EIN I	DRÜCKE	NI	
				bbruch

#### Abb. 102

PRCD-Prüfung					
					_
Messung	Ergebnis	Zusatz	GW	MG	
Schutzleiterwiderstand	0.096	220 mA	≤ 0.30	Ω	
Schutzleiterwiderst. ump.	0.098	221 mA	≤ 0.30	Ω	
Isolationswiderstand sek.	> 20.000	561 V	≥ 1.00	MΩ	
Schutzleiterstrom	< 0.250		<b>≤</b> 3.50	mA	
Schutzleiterstrom	< 0.250		<b>≤</b> 3.50	mA	
Taste TEST					
Abbruch					







#### 13.2 Prüfen PRCD 3-polig

PRCD als allpolig (L/N/PE) schaltende, ortveränderliche Differenzstromeinrichtung mit elektronischer Fehlerstromauswertung, Unterspannungsauslösung und Schutzleiterüberwachung.

#### Prüfablauf:

Abb. 105

Auswahl Prüfablauf
nach DIN VDE 0701-0702 Sonderfunktionen PRCD
Auswahl PRCD-Typ: Auswahl Auslösestrom[mA]: OPRCD 2-polig 030 mA
PRCD 3-polig
⊖PRCD-S
> Zurück Geräteprüfung>

Der weitere Prüfablauf entspricht dem Prüfablauf der PRCD's 2-polig.

#### 13.3 Prüfen PRCD-S

PRCD-S als allpolig (L/N/PE) schaltende, ortveränderliche Differenzstromeinrichtung mit elektronischer Fehlerstromauswertung, Unterspannungsauslösung, Schutzleitererkennung und Schutzleiterüberwachung.

Prüfablauf:

	uswahl Prüfablauf
nach DIN VDE 0701-0702 Son	erfunktionen PRCD
Auswahl PRCD-Ty	p: Auswahl Auslösestrom[mA]:
OPRCD 2-poli	j 🔵 30 mA
OPRCD 3-poli	g 🔿 10 mA
PRCD-S	
_	
< Zu	ück Geräteprüfung>

Der weitere Prüfablauf entspricht dem Prüfablauf der PRCD's 2-polig.

0,1 ... 2,000 Ω 0,05 ... 2 Ω

 $\pm (5\% + 0.05 \Omega)$ 

mind. 200 mA DC (+/-) / >4 V

 $0.001\,\Omega$ 

10 A / <5V

0.1...20 MΩ

0.1 ... 20 MΩ

0.25 ... 20 mA

0.25 ... 20 mA

± (5 % + 0,05 mA)

ca. 230 V AC / < 3.5 mA

0.001 mA

 $\pm (5\% + 0.02 M\Omega)$ 

mind. 500 V DC / >1 mA mind. 250 V DC / > 1 mA

 $0.001\,\mathrm{M}\Omega$ 

Technische Daten

#### 14. Technische Daten

#### Schutzleiterwiderstand:

Messbereich Anzeigebereich Auflösung Toleranz Messstrom/-spannung

#### Isolationswiderstand:

Messbereich Anzeigebereich Auflösung Toleranz Messspannung/-strom

#### Ersatzableitstrom:

Messbereich Anzeigebereich Auflösung Toleranz Messspannung/-strom

#### Schutzleiterstrom, direkt: Messbereich

Messbereich	0,25 20 mA
Anzeigebereich	0,25 20 mA
Auflösung	0,001 mA
Toleranz	± (5 % + 0,05 mA)

#### Berührungsstrom, direkt:

Messbereich	0,1 2 mA
Anzeigebereich	0,1 2 mA
Auflösung	0,001 mA
Toleranz	± (5 % + 0,005 mA)

#### Schutzleiterstrom, Differenzstrom:

0,25 20 mA
0,25 20 mA
0,001 mA
± (5 % + 0,05 mA)

#### Berührungsstrom, Differenzstrom:

Messbereich	0,1 2 mA
Anzeigebereich	0,1 2 mA
Auflösung	0,001 mA
Toleranz	± (5 % + 0,005 mA

14.1 Technische Daten für die Funktionsprüfung		14.2 Allgemeine technische Daten	
Spannung: Messbereich	195,0 250,0 V AC	Kapazität interner Speicher Kapazität SD–Karte	4 GB 4 GB
Anzeigebereich Auflösung Toleranz	190 250 V 0,1 V ± 2,5 %	Serielle Schnittstelle USB-Anschluss	VCOM USB 2.0 (HID)
<b>Strom:</b> Messbereich Anzeigebereich	eich 0 16,00 A bereich 0 16 A	Spannungsversorgung Eigenverbrauch	230 V AC, 50 Hz, (+10 % -15 %) ca. 10 VA (TG euro 2) ca. 15 VA (TG euro 3)
Auflösung Toleranz	0,001 A ± 6 %	Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie	2 CAT II 300 V
Wirkleistung: Messbereich	0 3700 W	Schutzklasse	IF 40 
Anzeigebereich Auflösung Toleranz	0 3700 W 0,1 W ± 9 %	Elektrische Sicherheit	nach EN61010-1 / VDE 0411 nach DIN VDE 0404 Teile 1, 2, 3 nach EN 61557, DIN VDE 0413 Teile 1, 2, 4
Blindleistung: Messbereich	0 3700 var	EMV-Störaussendung EMV-Störfestigkeit	nach EN 55011 nach EN 61000-4-2
Auflösung Toleranz	03700 var 0,1 var ± 9 %	Abmessungen ca.	300 x 250 x 130 mm (B x T x H) 360 x 285 x 175 mm bei der A-Variante 3 1 kg (inkl. Zubahör) bruk 4 2 kg bei der A Mariante
Scheinleistung: Messbereich	0 3700 VA	Optionaler Barcode-Scanner mit USB.	
Auflösung	0,1 VA	14.3 Kalibrierung des Gerätetesters	
Leistungsfaktor: Messbereich Anzeigebereich Auflösung Toleranz Frequenz: Messbereich Anzeigebereich Auflösung Toleranz	<pre>± 9 %</pre> 0 1 0 cap 1 0 ind. 0,01 ± 3 % 40,0 50,0 60,0 Hz 40 50 60 Hz 0,1 Hz ± 3 %	Nach der Norm DIN VDE 0701-0702 gilt es: "Die für die Prüfungen benutzten Messgeräte sind regelmäßig zu prüfen und zu kalibrieren". Wir empfehlen ein Kalibrierintervall von einem Jahr. Bei häufigem Einsatz des Gerätes bzw. bei Anwendungen unter rauen Bedingungen sind kürzere Fristen zu empfehlen. Sollte das Gerät wenig benutzt werden, so kann das Kalibrierintervall auf bis zu 3 Jahre verlängert werden.	

# 15. Hinweise zum Gebrauch des internen bzw. externen Speichers (SD-Speicherkarte) des Gerätetesters

Der interne Speicher kann mittels Dateimanager aus der Windows®-Oberfläche gelesen, beschrieben, gelöscht und formatiert werden. Mit Hilfe des mitgelieferten USB-Kabels verbinden Sie dazu den Gerätetester mit dem PC, auf dem sich automatisch ein neues Wechseldatenträger-Laufwerk meldet. Der Inhalt der SD-Karte kann nur über einen PC mit entsprechenden Kartenleser ausgelesen werden.

Der Inhalt des internen Speichers kann nur durch Umkopieren der Daten auf die Speicherkarte bearbeitet werden.

Folgende Punkte sind bei der Arbeit mit der Speicherkarte zu beachten:

- Beim Speichern von Messdaten während einer Messung wird die Datei "TG\_MMC.DAT" und TG\_MMC.IDX automatisch angelegt. Ist die Datei vorhanden, werden die folgenden Datensätze an die vorhandene Datei angehängt.
- ACHTUNG! Bei nicht beachten der angegebenen Restriktionen kommt es zur Zerstörung aller auf der Speicherkarte vorhandenen Daten!!!
- Es dürfen keine anderen Dateien mit dem Dateityp "DAT" auf der Speicherkarte vorhanden sein.

Die oben genannten Punkte beziehen sich nur auf die Arbeit mit den DAT-Dateien auf der Speicherkarte. Wenn Sie die Datei "TG-SD.DAT" auf die Festplatte eines PCs kopieren, können Sie auch lange Dateinamen vor dem Punkt verwenden und mit dem vom Internet heruntergeladene Programm "TGeuroPROT07" bearbeiten. Für das Löschen der Datenträger im Gerätetester (interner Speicher bzw. Speicherkarte) steht Ihnen die Taste [Löschen] im Konfigurationsmenü zur Verfügung. Mit der Taste [Speicher] können Sie den gewählten Datenspeicher wechseln.

Sie können den internen Speicher auch mit dem Dateimanager vom PC aus löschen.

#### 16. Garantiebestimmungen

Der Gerätetester unterliegt einer strengen Qualitätsprüfung. Sollten während der täglichen Praxis dennoch Fehler in der Funktion auftreten, gewähren wir eine Garantie von 24 Monaten.

Fabrikations- oder Materialfehler werden von uns kostenlos beseitigt, sofern das Gerät ohne Fremdeinwirkung Funktionsstörungen zeigt und es ungeöffnet an uns zurückgesandt wird.

Beschädigungen durch Sturz oder falsche Handhabung sind vom Garantieanspruch ausgeschlossen.



# Gilgen, Müller & Weigert (GMW) GmbH & Co. KG

Am Farrnbach 4A • D-90556 Cadolzburg Telefon +49 (0)9103 7129-0 Telefax +49 (0)9103 7129-205/207 E-Mail: info@g-mw.de • Internet: www.g-mw.de

CE